

貼り付けの方法と注意点

- (1) 貼り付け部分はほこりやゴミ等をとって綺麗にして下さい。
(油分等が付着している場合も同様に除去して綺麗にして下さい。)

- (2) 上側の透明フィルムをQRコードマークと一緒に剥がします。



- (3) 貼りたい場所に(2)の状態の剥がしたQRコードマークが付いている透明フィルムをなるべく空気が入らない様に貼り付けて下さい。



- (4) 家庭用アイロンの低温～中温で透明フィルムの上から10秒間
押しつけて圧着します。



- (5) 貼り付けたQRコードマーク部分が完全に冷めてから透明フィルム
を剥がすと貼り付け完了です。
四角い枠の中に、油性ペン等で登録番号を記入して
ください。



- (6) 万一、貼付けたQRコードマークがしっかりと付いてなく、浮きなどがある場合は再度、取り外した透明フィルムをQRコードマークの上に置き、(4)と同じ要領で圧着して下さい。